


Ashi Paddle 45 出力ケーブルタイプ (脚用パドル 傾き 45 度) 添付説明書



1. はじめに


本装置は、私、7L4WVU が趣味の範囲で設計製作した移動用パドルで、アマチュアの皆様に頒布するものです。接点は信頼度が高いマイクロスイッチを使用、脚にバンドで巻いて打ちやすいように 45 度の角度を持たせています。

本品は、ケーブル出力となっており、3.5mm ステレオジャックとプラグが添付となっております。なお、右用と左用があります。

2. 本機の構成

本体(1 個、約 1.1m ケーブル出力)、伸縮ベルト(1 本)、3.5 ステレオプラグ(1 個)、ステレオジャック(1 個)で構成されます。

(1) プラグ、ジャックの配線はご使用の装置に合わせて各自実施願います。ケーブルの色は右の通りです(必ず事前にテスター等でご確認ください)。



(2) ケーブル端は、発送前の動作確認のために被覆を剥いた状態になっております。配線前に不用部分を切断して端末されることをお奨めします。

3. 注意事項

- ① 趣味用の 3D プリンターを用いた自作品です。ケースに傷や変形がある場合もありますのでご了承ください。強度は確認してませんので極端な力を加えないようにしてください。
- ② 蓋をあけるときは、前上部ビスを外して、前部分を上方に持ち上げて開けてください。
- ③ 長期使用でネジが緩んだ場合は、締めなおしてください。(結構、調整が難しいので必要なとき以外は回さないようにしてください)
- ④ 仕様は、適宜変更します。
- ⑤ 万一の事故や損失が生じた場合でも、当方は一切責任を負いません。
- ⑥ 故障の際は、写真等を添付してお問い合わせください。ベストエフォートで対応します

4. 問い合わせ先

本機の問い合わせは、7l4wvu@jarl.com にメールにてお問い合わせ願います。