


Ashi Paddle 45-J (脚用パドル 傾き 45 度、 3.5mm ジャック出力タイプ)


添付説明書



1. はじめに

本装置は、私、7L4WVU が趣味で設計製作した移動用パドルで、アマチュアの皆様に頒布するものです。接点は信頼度が高いマイクロスイッチを使用、脚にバンドで巻いて打ちやすいように 45 度の角度を持たせています。


本 APD45-J は、接点出力が 3.5mm ステレオジャックとなっております。なお、右用と左用があります(下の写真は右用)。



2. 本機の構成

本体と脚に巻く伸縮バンドで構成されます。無線機接続用のケーブルは各自ご用意ください。

★3. 5mmジャックの配線は、以下の通りです



3. 注意事項

- ① 本装置は、趣味用の 3D プリンターを用いた自作品です。ケースに傷や変形がある場合があります。また、強度は確認していませんので極端な力を加えないようにしてください。
- ② 蓋をあける時は、前の上部ビスを外し、前部分を上方に持ち上げて開けてください。
- ③ 長期使用でネジが緩んだ場合は、締めなおしてください。(結構、調整が難しいので必要なおき以外は回さないようにしてください)
- ④ 仕様は、適宜変更されます。
- ⑤ 万一の事故や損失が生じた場合でも、当方は一切責任を負いません。
- ⑥ 不具合の際は、写真等を添付してお問い合わせください。ベストエフォートで対応します

4. 問い合わせ先 7l4wvu@jarl.com にメールにてお問い合わせ願います。