


還暦ラジオ

簡易説明書



2024/07/04

7L4WVU

3. 簡単な使い方

- ・充電は、C タイプケーブルで5Vで行ってください。充電中は赤色、完了すると青色の LED 点灯がコネクタ部から見えます。リチウムポリマ電池で1000mAHのものを使用しています。フル充電で通常の使用では10時間程度使えます。

- ・ボリュームを時計方向に回すとカチッと音がして電源が入り音量も大きくなります。

- ・ロータリエンコーダーを押すと画面下にメニューがでるので、エンコーダを回転させてバンドを選択してください。いろいろ使ってみてください。

- ・操作しないとしばらくすると画面は省エネのため消灯します。

★ソフトウェアは自分が設計したものではないのでよく分からないところもあります。各自触って遊んでみてください。

★故障や質問のときは、714wvu@jarl.com へメールお願いします。自分が分かるところは回答します。また、修理は実費にて行いますが部品が入手できない場合は治せないこともあることをご理解願います。

以上